

SYRDT2

觸控式LCD顯示型讀卡機

安裝說明手冊

V0103



璽瑞股份有限公司

台中市西區臺灣大道二段16號12樓

電話：04-2207-8888

傳真：04-2207-9999

Email：service@syris.com

Website：<http://www.syris.com>

SYRDT2 規格

規格	SYRDT2
讀卡頻率	125KHz / 13.56MHz
讀取範圍	5~10cm / 2~6cm
通訊速率	19,200 bps (4,800~230,400 bps)
支援卡片	EM or ISO14443A/B/ 15693 / Mifare
讀卡時間	0.1 秒
按鍵數量	12 鍵 (電容觸控)
狀態指示	3 LED (RGB)
通訊介面	RS485 and Wiegand (支援 26/32/34/42/66 Bit 格式)
ID 識別字	0001 ~ 9,999
螢幕顯示	128*64 Dots (16*4 字元) LCD 背光
反破壞偵測	內建 (紅外線)
聲音輸出	內建蜂鳴器
操作溫度	-10°C~60°C
電源供應	8V~28V DC / 0.5 ~ 2W
尺寸(W x H x D)	89.4 x 124 x 12 mm

◎將操作介面變換為繁體中文：

步驟 1. 輸入 + + + (嗶一聲) + **【1234】** +

步驟 2. 輸入 + + + (嗶一聲) + **【 1 】** +

◎安裝注意事項：

本產品為觸控型面板，請在安裝完成、鎖緊螺絲後，將電源斷開五秒以上；此段時間內，觸控面板上請勿有任何物品 (如手指)，五秒後重新送電。

此步驟是爲了讓面板校正與重新學習其觸控功能，以確保面板能進行精準與正確的觸控動作。

SYRDT2 操作說明

設定項目	操作步驟 說明
登出	輸入 <input type="text" value="#"/> + <input type="text" value="#"/> + <input type="text" value="0"/> + <input type="text" value="0"/> (嗶一聲)
登入	輸入 <input type="text" value="#"/> + <input type="text" value="#"/> + <input type="text" value="0"/> + <input type="text" value="1"/> (嗶一聲) + 【Password】 + <input type="text" value="#"/> Note: 登入密碼預設為: 1 2 3 4 , 登入後 30 秒自動登出
以下設定須登入後操作設定	
站號 ID	輸入 <input type="text" value="#"/> + <input type="text" value="#"/> + <input type="text" value="0"/> + <input type="text" value="2"/> (嗶一聲) + 【ID】 + <input type="text" value="#"/> Note: 可設定 1~9999, 預設 ID 為 1
日期時間	輸入 <input type="text" value="#"/> + <input type="text" value="#"/> + <input type="text" value="0"/> + <input type="text" value="3"/> (嗶一聲) + 【YYYYMMDDhhnnss】 + <input type="text" value="#"/> Note: 2011/01/29 03:25:23 請輸入 20110129032523
登入密碼	輸入 <input type="text" value="#"/> + <input type="text" value="#"/> + <input type="text" value="0"/> + <input type="text" value="4"/> (嗶一聲) + 【New Password】 + <input type="text" value="#"/> Note: 可設定 1~16 位數字, 登入密碼預設為 1 2 3 4
背光時間	輸入 <input type="text" value="#"/> + <input type="text" value="#"/> + <input type="text" value="0"/> + <input type="text" value="5"/> (嗶一聲) + 【Time】 + <input type="text" value="#"/> Note: 背光時間可設定 0~250 秒, 設定 0 為恆亮
介面選擇	輸入 <input type="text" value="#"/> + <input type="text" value="#"/> + <input type="text" value="0"/> + <input type="text" value="6"/> (嗶一聲) + 【Interface】 + <input type="text" value="#"/> Note: 0 : Wiegand、1 : RS485、2 : Wiegand & RS485 ; 預設介面為 2
語言選擇	輸入 <input type="text" value="#"/> + <input type="text" value="#"/> + <input type="text" value="0"/> + <input type="text" value="7"/> (嗶一聲) + 【Language】 + <input type="text" value="#"/> Note: 0 : ENGLISH、1 : 繁體、2 : 简体 ; 預設介面為 0 : ENGLISH
文字編碼	輸入 <input type="text" value="#"/> + <input type="text" value="#"/> + <input type="text" value="0"/> + <input type="text" value="8"/> (嗶一聲) + 【Encode】 + <input type="text" value="#"/> Note: 0 : UNICODE、1 : BIG5、2 : GB2312 ; 預設編碼為 0 : UNICODE
班別設定	輸入 <input type="text" value="#"/> + <input type="text" value="#"/> + <input type="text" value="0"/> + <input type="text" value="9"/> (嗶一聲) + 【Class】 + <input type="text" value="#"/> Note: 0 : 停用、1 : 啓用 ; 預設為 0: 停用

註：若輸入錯誤欲返回，請按

上下班模式切換：

設定項目	操作步驟 說明	設定項目	操作步驟 說明
上班刷卡	<input type="text" value="#"/> + 【1】 (嗶一聲)	外出返回	<input type="text" value="#"/> + 【4】 (嗶一聲)
下班刷卡	<input type="text" value="#"/> + 【2】 (嗶一聲)	加班開始	<input type="text" value="#"/> + 【5】 (嗶一聲)
外出刷卡	<input type="text" value="#"/> + 【3】 (嗶一聲)	加班結束	<input type="text" value="#"/> + 【6】 (嗶一聲)

Note: 此功能需在 啓用狀態下方能操作

SYRDT2 WIRING DIAGRAM

SYRDT2 接線圖

