SYRWU5-F32 卡片錄製機 CardWriteF32 卡片錄製軟體 操作手冊 (FDI 專用)

版本 1.1



© 2004 by SYRIS Technology Corp.

		日			
項	目	說	明	頁	次
1		SYRWU5-F32 包裝配件說明			2
2		USB 驅動程式安裝			3
3		CardWriteF32卡片錄製軟體安裝			4
4		連接 SYRWU5-F32 卡片錄製機			6
5		執行 CardWriteF32 卡片錄製軟體			7
6		資料讀取/寫入/複製			8

1. SYRWU5-F32 包裝配件說明



- A SYRWU5-F32 卡片錄製機
- B USB 連接線
- C RS232 連接線
- D CardWriteF32 卡片錄製軟體光碟

2. USB 驅動程式安裝

● 步驟一

放入軟件光碟於 CD-ROM 中。 執行光碟中 UsbSerialDriverInstaller.exe 後畫面如"步驟二"。



步驟二



按'下一步'按鈕繼續安裝。

步驟三



按'完成'按鈕完成安裝。

3. CardWriteF32 卡片錄製軟體安裝

● 步驟一

放入軟件光碟於 CD-ROM 中。 執行光碟中 CardWriteF32Setup.exe 後如畫面。

選取安裝語言	i 🔀			
	從下列清單中遷取要安裝的語言			
	中文(台灣)			
	発 定 取消			
按	'確定'按鈕開始安裝。			

● 步驟二



按'下一步 >'按鈕繼續安裝。

● 步驟三

曲 字耕 <u>去</u> 式和这些本市。
显 女装住 [7]具种效果。
。要安裝到其他資料夾,請按一下「瀏
瀏(暨(R)
瀏覽(<u>R</u>)

指定安裝程式之目錄。當爲程式選擇不同位置時,使用'瀏覽…'鈕按入。 如果你是安裝預設目錄直接按'下一步 >'鈕。 ● 步驟四



按'下一步 >'按鈕繼續安裝。

● 步驟五

InstallShield Wizard	
	InstallShield ♥izard 完 安装程式已在您的電腦中完成了 SYCardWrite卡片錄製 軟體 之安裝。
	< 上一步(<u>B</u>) 完成 取消

按'完成'按鈕完成安裝。

4. 連接 SYRWU5-F32 卡片錄製機

連接 SYRWU5-F32 卡片錄製機的方法有兩種,一為使用 USB 連接線另一種使用 RS232 連接線。

4.1. 使用 USB 介面連接 SYRWU5-F32 卡片錄製機



4.2. 使用 RS232 介面連接 SYRWU5-F23 卡片錄製機



變壓器為選購配件 DC7.5V / DC9V / DC12V 皆可

5. 執行 CardWriteF32 卡片錄製軟體

ard Write F32 ¥1.00-01							
A Start C	Connect						
COM: 6 - 1 . <u>C</u> onne	ct						
Read Card ID (Dec): 0 0 ID (Hex): 00 00000000 00000000	Set ID Code ID (Dec): 1 1 ID (Hex): 00 00000001 00000001						
2. Load <u>R</u> ead ID	2. <u>L</u> oad ID Code						
Write Card Card ID: 01 00000001 Increment: 0	Counter OK: 0 Error: 0						
3. <u>W</u> rite Card	Total:						
SYRIS Technology Corp. http://www.syris.com							
5.1. 按鍵顯示說明							

- A 串列通訊埠選擇(COM 1)
- B 主機與電腦串列通訊連線按鍵(Connect)
- C 顯示主機版本廠號(S/N:____ VER:___)
- D 顯示通訊連線狀態

5.2. 操作說明

啓動軟體 → 選擇串列通訊埠(COM) → 按主機連線(Connect)

- → 顯示主機版本代號 → 連線狀態閃爍
- → 主機與電腦連線狀態

6. 資料讀取/寫入



6.1. 按鍵顯示說明

- A 顯示讀取十進制卡片內碼(ID Dec)
- B 顯示讀取十六進制卡片內碼(ID Hex)
- C 自訂卡片十進制內碼(ID Dec)
- D 自訂卡片十六進制內碼(ID Hex)
- E 顯示要寫入卡片十六進制內碼(Card ID)
- F 連續寫入卡片內碼自動加值數(Increment)
- G 寫入卡片完成次數(0k)
- H 寫入卡片錯誤次數(Error)
- I 寫入卡片次數總計(Total)
- J 載入讀取之卡片內碼至寫入欄位(Load Read ID)
- K 載入自訂之卡片內碼至寫入欄位(Loda ID Code)
- L 執行寫入卡片(Write Card)
- M 顯示有無讀取卡片

- 6.2. 操作說明
 - 6.2.1 讀取舊卡片寫入新卡片(複製)
 - 卡片靠近主機 → 主機自動讀取卡號 → 顯示讀取卡片內碼 A,B → 按載入讀取之卡片內碼(Load Read ID) J → 顯示寫入卡片內碼 E
 - → 放入新卡片 → 按寫入卡片(Write Card) L
 - → 寫入卡片完成訊息 G
 - 6.2.2 自訂卡號寫入卡片

填寫自訂卡片內碼 C 或 D → 按載入自訂卡片內碼 K

- → 顯示寫入卡片內碼 E → 放入新卡片
 - ----→ 按寫入卡片(Write Card) L -----→ 寫入卡片完成訊息 G

6.2.3 連續卡號寫入卡片

- → 按寫入卡片(Write Card) L → 寫入卡片完成訊息 G
 - → 放入新卡片(繼續)