MDNET-95A 設定與接線

- 一、首先執行 IE 瀏覽器。
- 二、在網址列輸入:192.168.1.101,如下:

🎒 S	YRI	S Net Server Ver:2.10	MDNET-1 - Microsoft Inter	net Explorer				
檔3	≹(E) 編輯(<u>E</u>) 檢視(⊻)	我的最愛(<u>A</u>) 工具(<u>T</u>) 說	明(日)				
₽.	Ŀ-	頁 🔹 🔿 🗸 🙆 🖄	🖞 🔍 搜尋 🔊 我的最愛	🧐媒體 🎯 🔂 🗃 🖻	1 🗏 🏶 🔟 🙎			
網址	:(D)) 🙋 http://192.168.1.101			• 🖻	译 連結 »		
						<u> </u>		
	S	YRIS Net Serve	r					
		Device Interfa	ce Parameters					
		Device Name	MDNET-1	Device ID	001			
		IP Address	192.168.001.101	Hardware address	02:30:7A:38:30:15			
		Netmask	255.255.255.000	Gateway	192.168.001.254			
		Serial Port	19200,E,8,1	S/N	02353015			
	Configure Password: **** Config							
e) 7	記成					1.		

三、在『Configure Password』輸入 1234,按^{Config},會進入設定畫面,如下:

🤌 SYRI	S Net Server	Configur	e - Mi	icrosoft In	nternet Expl	orer							_ 🗆 ×
檔案(E) 編輯(三)	檢視(⊻)	我的	的最愛(<u>A</u>)) 工具(<u>T</u>)	說明	(<u>H</u>)						11
\$= ⊥-	-頁 • ⇒ •	8	<u>م</u>	②搜尋	圖 我的最	¥ 🔇	『媒體 🎯	₿- ₫	• 🐨 -	B &			
網址(<u>D</u>)) 🕘 http://19	2.168.1.10	1/devi	ce.cgi?pass	=1234						•	∂移至	連結 >>
													^
S	YRIS Net	t Serve	er Co	onfigur	re								
Г.													-11
De	evice Inte	erface	Par	amete	rs <u>Hon</u>	ne							
Da			м	DNET 1						1			
De	vice Name	;		DNEI-I			evice ID			1			
IP	Address		19	2.168.001.	101	H	lardware	address	02	:30:7A:31	8:30:15	_	
Ne	tmask		25.	5.255.255.	000	9	iateway		19	2.168.001	.254		
Ser	rial Port		19	200,E,8,1			elay Tim	е	01	0		n	ns 📕
So	cket Port		050	003		N	lew Passv	word	12	34			
No	Local Por	t		Mode	Proto	col	Remote	IP		Remo	te Port		
#1	05001		_	R+T	▼ TCP S	ever 💌	192.168.0	01.102		05001			
#2	05002	_		R+T	▼ TCP S	ever 💌	192.168.0	01.103		05002	_		
						Sa	ve						
						_							-
⑧ 完成											🥑 網際	網路	

第1頁,共4頁

四、在『IP Address	192.168.001.101 』處更改爲欲使用	之位址。
----------------	--------------------------	------

五、完成後按 Save ,此時 MDNET-95A 將會重新開機啓動。

SYW95A-NET 程式設定

- 一、執行 SYW95A-NET 程式。
- 二、進入『資料庫』的『網路連線設定』:

🖊 管理系統	苑(SYW95A-NET Monitor)					_ 🗆 🗵
檔案(E)	資料庫(<u>D)</u> 查詢/報表(<u>Q</u>) 參數(2) 系統(<u>S</u>) 使用者自訂科	程式(<u>U</u>) 使用者	登錄(<u>L</u>) 結束(<u>X</u>)		
😑 C: 1,	使用者權限異動(U)	3.1.27 S0				🛛 🕜 Error
01-1 I	作業執行權限異動(E) 線上即時監控操作權限(O)	門 永遠開啓	永遠關閉	恢復自控	8888.88.88	
緊急	系統參數資料異動(S)	1 2 3 4	5 6 7	8 9 10	88:88:88	♣ 設定
道 淮入	國定假日資料異動(上)	空」警報狀態監控				
道 淮 北 福	通行時段樣板異動(工)	1911年1月1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1	##能醉挖上:>	*挖肝能斟炒		1
	控制器資料発動(<u>し</u>)… 沈則思恣料で理(D)					
	卡片資料異動(A)	出持卡者		進出位置		
	部門資料異動(<u>D</u>)					
	卡片持有者資料異動(日)					
	緊急門區設定(E)					
	網路連線設定(<u>N</u>)					
	警報名稱定義(团)					
	進出卡號/持卡	者:				A.P.B
	所屬部門/職	務:				
	淮中時					Entry
	定山市な					EXT
	進出位	置:				
	進出狀	態:				Error
			10			
進入人婁	物 📑 👬 🕤 外出人數	登錄使月	用者 🧗 Sys	tem Admin 200	2/7/26 15:48:45	∢ ⊱

三、在左邊欄位輸入 MDNET-95A 的 IP 位址:

🖊 管理系統	(SYW95A-NET Monitor)	_ 🗆 🗙
檔案(E) 背	資料庫(D) 查詢/報表(Q) 參數(P) 系統(S) 使用者自訂程式(U) 使用者登錄(L) 結束(X)	
🖃 C: 1,3	2 00 MP MONITOP ID 403 400 4 37 00 /////////////////////////////////	Error
01-1 D	-MDNET 954 裝置 IP 設定	
緊急	MDNET-95A #1: 192.168.1.101	:::::::::::: 設定
道法:	MDNET-95A #2:	
淮出稽	MDNET-95A #3:	
	MDNET-95A #4:	
	MDNET-95A #5:	
	MDNET-95A #6:	
	MDNET-95A #7:	
	MDNET-95A #8:	
	MDNET-95A #9:	
	MDNET-95A #10:	
	MDNET-95A #11:	
	MDNET-95A #12:	
	MDNET-95A #13:	
	MDNET-95A #14:	A.P.B
	MDNET-95A #15:	Entry
	MDNET-95A #16:	
	784547 (0.)	EXIT
	₩ 田田	ror
進入人數	t 🎦 🏭 🕄 外出人數 📲 🏭 🔮 登録使用者 🧗 System Admin 2002/7/26 15:48:45	I €

四、在右邊欄位輸入控制器的 ID (ID 之間要用逗號分隔;一台 NET 可接 80 台控制器;整個 系統最多 99 台控制器):

<mark>∕∽</mark> 管理系統	(SYW95A-NET Monitor)		
檔案(E) 習	資料庫(D) 查詢/報表(Q) 參數(P) 系統(S) 使用者	皆自訂程式(U) 使用者登錄(L) 結束(X)	
😑 C: 1,3	19.94 MD MONITOD ID 409.409 4 97 99 1 網路連線設定		🕜 Error
01-1 D	-MDNET 95A 裝置 IP 設定		
緊急	MDNET-95A #1: 192.168.1.101	01,02,03,04,05	設定
道入:	MDNET-95A #2:		
進出資	MDNET-95A #3:		
	MDNET-95A #4:		
	MDNET-95A #5:		
	MDNET-95A #6:		
	MDNET-95& #7:		
	MDNET-95A #8:		
	MDNET-95& #9:		
	MDNET-95A #10:		
	MDNET-95A #11:		
	MDNET-95A #12:		
	MDNET-95A #13:		
	MDNET-95A #14:		A.P.B
	MDNET-95A #15:		Entry
	MDNET-95A #16:		
		200-501 (A)	EXIT.
		PEERO(U)	irror -
·		20	
進入人數	如 📲 📲 😨 外出人數 📲 📲 😨 登録	錄使用者 👖 System Admin 2002/7/26 15:48:45 🛛	i €€

第3頁,共4頁

接線圖如下:



第4頁,共4頁