RD200/300 TOOL 操作手册





V02.07

2

目 录

※操作设定前说明:	2
驱动程序安装(于转换 COM 时使用)	3
主画面	4
一般设定	5
低频卡设定(在 RD200-LF 中才有的设定模式)	9
EPC/eTag(在 RD200-U1 中才有的设定模式)10	0
自动读卡 (仅适用于 13.56 MHz)1 ⁴	1
NFC NTAG/Ultralight (仅适用于 13.56 MHz)12	2
MIFARE (仅适用于 Mifare)14	4
MIFARE Key1	5
DESFire (仅适用于 13.56MHz)1	7
ISO 14443B (仅适用于 13.56MHz)18	8
ISO 15693 (仅 RD200-MIC & RD300 MHz 支援)19	9
指纹 (仅适用于 RD300-FH1)	0
指令测试	2

※操作设定前说明:

在一般画面中,默认值设定为 USB键盘仿真。

由于Keybord模式下读卡后会自动送出Enter断行,如锁定在"设定"按钮上,在感应卡片时,会同时自动按下"设定"键

故若要进行工具设定与操作前,建议先将模式改为 USB人性化接口装置 再进行设定,以免发生操作上的困扰。

USB模式			
USB模式: USB鍵盤模類	₩ ¥	USB鍵盤模擬	•
設定	讀回設定値	IIISB鍵般模擬 USB人性化介面裝置 USB人性化介面裝直目	期發送

驱动程序安装(于转换 COM 时使用)

- 需要转换 com 模式时候请依照固件更新步骤,选择所需的 com port 模式固件进行更新。 (ex. RD200_U1_COM_V0191_20150316.SYB)
- 2. 更新后,接上装置系统会自动跳出搜寻到装置需要安装驱动程序之窗口。

尋找新增硬體精靈	
	這個精靈協助您安裝軟體於: USB Reader • 如果您的硬體附有安裝 CD 或磁片,現在將它
	※ 插入。 您要搭需執行什麼工作?
	 ○ 自動安装軟體(建議選項)(1) ⑦ 從清單或特定位置安裝(進階)(5)
	請按 [下一步] 繼續。
	< 上一步图 下一步图 > 取消

3. 指定安装档案位置,完成安装。

(SYRIS_RFID_DVD\RD200\Driver)

尋找新增硬酸精靈			
	完成尋找新增硬體精霊		
	這個精靈安裝了軟體於:		
	USB Reader		
	按 [完成] 關閉精靈。		
	<上一步(B) 完成 取消		

主画面

○ RD200/RD300 工具程式 ¥0206 檔案(P) 語言(Language) 關於(A)			
【一般 自動讀卡 指 □USB模式 □USB模式: □USB	餘☆│NTAG/Ultraligh 建盤模擬	t MIFARE MIFARE key - 發送ID格式 - ID格式	DESFire ISO14443B
設定	請回設定値	□ □ 識別碼反向位元 □ □ 加入逗號分隔(,)	「 識別碼反向位元組 「 加入空白分隔
USB按鍵延遲時間 10 ↓ ♪ ms 設定 請回	鍵盤布局 ENGLISH 設定 讀回	「加入中括號([]) 「加入Tab鍵 「加入Ctrl+Enter(LF) 」「移除數字前'0'	□ 加入弓[號(' ') □ 加入向下鍵 □ 加入Enter(CR) □ 反向數字
		ー 設定	讀回設定值
 ✓ 自動 ✓ 嗶聲 ✓ 相同卡偵測 ✓ STX ASCII Format 	·		▶ x 10 ms
	讀回設定値		
系統指令		15 ● 設定	▶ x 100 ms 」
/// // // // // // // // // // // // //			
指令完成。			

联机模式

联机方式可选择 "USB 自动" 或是"COM x", x 需视实际情况而定, 假设您的装置被操作系统分 配到 COM9, 则"联机"的选项将多出 COM9。

一般设定

■ RD200/RD300 工具程式 ¥0206 「■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □			
──般 自動請卡 指約	文 NTAG/Ultralight	MIFARE MIFARE key 「發送ID格式	DESFire IS014443B
USB模式: USB鍵	盤模擬	ID格式:	8H
設定	讀可設定值	□ 識別碼反向位元□ 加入逗號分隔(,)	「 識別碼反向位元組 「 加入空白分隔
USB按鍵延遲時間 10 ↓ ♪ ms	鍵盤布局 ENGLISH ▼	 □ 加入中括號([]) □ 加入Tab鍵 □ 加入Ctrl+Enter(LF) □ 起除性状的(0) 	 □ 加入引號('') □ 加入向下鍵 □ 加入Enter(CR) □ 三 三合動中
		□ 杨咏數子前 0 	
	☑ 燈號 ☑ 節能模式		▶ x 10 ms
1 SIA ASCII Format	i elag 請回設定値		請回設定值
系統指令		15 •	→ x 100 ms
	回復出廠値		讀回設定値
	DE6A USB 自動 💌	[已連線] (RD300-FH1	0206) (SN:15149001)
指令完成。			

USB 模式

在此有三种 USB 模式可选择(如下图),选择欲使用的模式后,点选 设定 键即可完成设定,或点选 读回设定值 读回目前机器内的设定值。

USB 键盘仿真:此装置可仿真键盘传送字符或字符串给计算机

USB 人性化接口装置: 需送指令才会有动作(暂存装置内)

USB 人性化接口装置自动发送:读卡后自动发送卡号

USB模式			
USB模式: USB鍵盤		-	USB鍵盤模擬 ▼
			USB鍵盤模擬
設定	讀回設定値		USB人性化介面裝置 USB人性化介面裝置自動發送

COM PORT 模式 (需要更新成com port专用的固件)

在"COM x"的联机方式下,这里有两种USB 模式可供选择。

USB 串口自动发送:读卡后自动发送卡号

USB 串口: 需送指令才会有动作(暂存装置内)

_IISR 構式-	
1000小英レイ	
USB模式:	USB 串口自動發送 🔹
設定	USB 串口自動發決 USB 串口

USB按键延迟时间

在此模式中,可设定按键延迟时间,以减缓或加速读卡按键传送速度。

USB按鍵延遲時間			
10 • ms			
設定	讀団		

读卡模式

在此模式中,有多种功能选项可供用户选取,选择欲使用的项目后,点选 设定 键即可完成设 定,或点选 读回设定值 读回目前机器内的设定值。



功能	说明	
自动	自动读卡	
哔声	是否发出 Bi 声提示	
灯号	感应时是否闪烁	
相同卡测试	连续读取相同卡号之卡片时,必须间隔约 1.5 秒方可再次读取	
节能模式	可提供较省电的供电方式 (若需写入大量卡片则不建议使用)	
еТад	读取台湾 ETC eTag 模式	

系统指令

在此两种系统指令,点选 读卡器重新启动 键即可令读卡器重新启动。

点选 回复出厂值 键即可把读卡器还原到出厂默认值。

回復出廠値

发送 ID 格式

在此有多种 ID 格式可以选择,4~16 位数的 16 进制或是 4~13 位数的 10 进制。 另外还可以加入逗号或分格换行等等,勾选所 需项目后,点选 设定 键即可完成设定,或 点选 读回设定值 读回目前机器内的设定 值。

發送ID格式	
ID格式:	8H •
 □ 識別碼反向位元 □ 加入逗號分隔(,) □ 加入中括號([]) □ 加入Tab鍵 □ 加入Ctrl+Enter(LF) □ 移除數字前'0' 	 □ 識別碼反向位元組 □ 加入空白分隔 □ 加入引號(' ') □ 加入向下鍵 □ 加入向下鍵 □ 加入Enter(CR) □ 反向動文
設定	請回設定値

其各项设定发送后的格式如下:

选择格式项目	显示结果
4H	58E8
6H	D558E8
8H	00D558E8
10H	1800D558E8
16H	0000001800D558E8
32H	00000000000000000001800D558E8
5D	47295
8D	01226943
10D	0001226943
13D	0098785474751
4D	6493
FDX (LF only)	00000001226943
16H +卡片识别号反转	E858D50018000000
16H +加入逗号分隔	0000001800D558E8,
16H +加入中括号	[0000001800D558E8]
4D +加入空白分隔	1928 1928
16H +加入引号	'000001800D558E8'

卡片扫描时间/侦测相同	司卡时间	
扫描时间: 读取卡片的间隔	秒数。	
相同卡时间: 相同卡片的间	隔秒数。	
选择欲设定的时间长度后,	点选 设定 键即可完成设定	,或点选 读回设定值 读回目前机器
内的设定值。		
讀卡延遲時間		
5 •	▶ x 10 ms	
設定	讀回設定 値	
偵測相同卡時間		
15 •	▶ x 100 ms	
設定	讀可設定值	

低频卡设定(在 RD200-LF 中才有的设定模式)

在此项主要设定所有读取 125kHz 卡片类别,选取欲设定的卡片类别后,点选 设定 键即可完 成设定,或点选 读回设定值 读回目前机器内的设定值。

MIFARE MIFARE key [:請取卡片類別	低頻卡 EPC/eTag 指令測	試 韌體更新	• •
EM/TEMIC - 125 kHz	🗐 SYRIS - 125 kHz	🗖 SECURITY - 125 kHz	
Г FDX-В (ISO11784) - 134.2	kHz		
	設定	讀回設定値	

EPC/eTag(在 RD200-U1 中才有的设定模式)

自动 EPC 数据读取:选择区块、指定地址与长度后,点选 设定自动读取 EPC 键即完成设定,或点选 读回设定值 读回目前机器内的设定值。

移一位元组:选择后,将自动移一字节

例如 勾选**移一位元组**前 012DF30008DD97B5230F02BD 勾选**移一位元组**后 00012DF30008DD97B5230F02

eTAG 数据读写:读写台湾高速公路使用的 eTAG;点选 读取 eTAG 数据 键即可读取目前数据,或输入数据并点选 写入 eTAG 数据 将数据写入 eTAG。

EPC 数据读写:选择区块、指定地址与长度后,点选 读取 EPC 数据 键即可读取目前数据,或输入数据并点选 写入 EPC 数据 将数据写入 EPC 的指定地址内。

自動EPC資料請取	EPC資料請寫
區塊 ● EPC ● TID ● USER □移一位元組	區塊 ● EPC ● TID ● USER
位址 2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	位址 2 • 1
設定自動讀取 EPC 讀回設定值	
elag貝科磁島	
讀取eTag資料:	讀取EPC資料
請取eTag資料	
	寫入EPC資料
寫入eTag資料: 000000000000000000000000000000000000	000000000000000
寫入eTag資料	寫入EPC資料
「自動加一」「自動請取」	W1,2,4,

自动读卡 (仅适用于 13.56 MHz)

读取卡片类别:设定欲读取卡片类别。

设定自动读取 Mifare Class 、 NTAG203/Ultralight 或 ISO15693 卡片中的某个特定区块:

- 1. 选择欲读取的区块、区段...等资料
- 2. 点选 设定自动读取 (or NTAG203/ultraligh)
- 3. 设备将会自动读取设定的区块,。

写入 key 到 EEPROM: 储存 Mifare key 到设备中。

一般 <u>【自動讀卡</u> 】 指紋 - 讀取卡片類別	NTAG/Ultralig	ht MIFARE MIFARE ke	ey DESFire ISO14443B
🔽 ISO14443A (4 Byte)	🗖 ISO 14443B	🔽 ISO 15693	設定
🔽 ISO14443A (7 Byte)	CHINA GUID		
MIFARE NTAG/UltraLight	IS015693		
ID讀取區塊/位元(MIFAR 「啓用自動讀取區塊 區段: 0 •	E Classic)	A B Key: FFFFF	ROM (MIFARE Classic)
設定自動讀取 MIFA	RE Classic 請	田	

NFC NTAG/Ultralight (仅适用于 13.56 MHz)

1. 卡片数据读写测试: 选择欲读取的 NFC 卡片区块

2. 写入卡片数据:选择欲写入的 NFC 卡片区块并输入欲写入数据(十六进制编码)

- 3. UID:读取 NFC 卡片的 UID
- 4. 读取全部卡片数据:在"NO"字段输入最大区块数,点选读取卡片全部数据即开始读取。

5. URL 地址: 可读取或写入卡片中的 URL 地址.

一般 自動讀卡 NFC NTAG203/Ultralight]	MIFARE MIFARE key 指令測試 韌體更新
卡片資料讀寫測試	□ 請取卡片全部資料
區塊: 7 ◀	00:049CB6A69A402B8071480000E1101200
	04:0103A010440330D1012C5501696C6579 08:2E636F6D2E74772F6368696E6573652F
HEX: 696C65792E636F6D2E74772F6368696E	12:30325F626C6F672F30305F6F76657276
ASCII: iley.com.tw/chin	
讀取卡片資料	璀?@+ qH ? D 0?,U iley.com.tw/chinese/02_blog/00_over v
寫入卡片資料:	NO-
• HEX FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	請取卡片全部資料 16
• ASCII syris.com/	
寫入卡片資料	URL 位址 E11012000103A010440312D1010E5501 (Block 3-6) iley.com.tw/chin
UID.	696C65792E636F6D2E74772F6368696E (Block 7-10)
049CB69A402B8000	請取 寫入



范例:

写入一网址到 NTAG203. (NDEF specification)

http://ftp.syris.com/index.php?folder=U1ISSVNfUkZJRF9EVkQvUkQyMDA=

URL为 "http://" (URI 标示代码 =03(Hex))

String 为 "ftp.syris.com/index.php?folder=U1ISSVNfUkZJRF9EVkQvUkQyMDA="

(Total 59 characters)

You need write block with RD200 tool as blow.

BLOCK 3 E11012000103A010 44 03 <u>40</u> D101 <u>3C</u> 55 <u>03</u>

59 characters +1=60 = 3C(Hex)

URI Identifier Code =03(Hex)

D1 01 3C 55 03+ characters (59) = 5+59=64 =40(Hex)

BLOCK 7 HEX : 6674702E73797269732E636F6D2F696E =ASCII : ftp.syris.com/in

BLOCK 11 HEX: 6465782E7068703F666F6C6465723D55 =ASCII : dex.php?folder=U

BLOCK 15 316C5353564E66556B5A4A5246394556 =ASCII : 1ISSVNfUkZJRF9EV

http://ftp.syris.com/index.php?folder=U1lSSVNfUkZJRF9EVkQvUkQyMDA=

BLOCK 19 6B5176556B51794D44413D000000000 =ASCII : kQvUkQyMDA=

MIFARE (仅适用于Mifare)

※请先设定MIFARE Key 再更改EEPROM Key。

以下将对个别功能分别说明。

一般 自動讀卡 NFC NTAG203/Ultralight	MIFARE MIFARE key 指令測試 韌體更新
卡片資料讀寫測試 區段: 1 ・ ○ · Key A ○ Key B 區塊: 0 ・ ○ · Key B ○ · Key B ○ · Key B ○ · · ○ · ○ · ○ · ○ · ○ · ○ · ○ · ○ · ○	 請取 卡片 全部資料
IID 讀取卡片資料 寫入卡片資料: • HEX FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	15(3/3):00000000000000000000000000000000000
	讀取卡片全部資料 16
寫入卡片資料	唐寫卡片循環測試

1. 卡片读写数据测试

设定卡片读写时候,记的要勾选EEPROM选项(前提是必需已经存入Key值在EEPROM 内)或者自行输入Key值以供验证。 在KEY部份输入之前所设定的密码后,选择区段与选取该密码为KeyA或B,选取欲写入 区块后,卡片数据字段输入欲写入数据,并点选 **写入卡片数据** 即可完成数据写入卡片动作;或点选**UID**、 **读取卡片数据** 即可读取卡片数据内容。

2. 读取卡片全部数据

点选 读取卡片全部数据 或 读写卡片循环测试 即可读取卡片数据。

MIFARE Key

區段: Ⅰ ↓ ▶	Block 0				Key A	
重张ey:	Read	Write • A/B • B	INC	DEC • A/B	Read rever	Write • A • B
Key: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	C never	C never	C never	C never		C never
新Kev:	Block 1-				_Access t	oits
	Read	Write		DEC	Read	Write
Key A: FFFFFFFFFFF	СВ	C B	C B	V [•] AVB	(• A	Св
Access bits: FF078069	C never	C never	C never	C never	C A/B	C never
Key B: FFFFFFFFFFFF	Block 2				Key B	
<u></u>	Read	Write		DEC	Read	Write
1	€ A/B	€ A/B	€ A/B	€ A/B	(• A	(A
MIFARE 卡片發卡	C never	C never	C never	C never	C never	C never

写入 KEY 至卡片

参照以下步骤写入 key 到卡片

- 1. 选择区段
- 2. 输入旧 key , 勾选该 key 为 key A 或 Key B
- 3. 输入新 key, 勾选该 key 为 key A 或 Key B
- 4. 点选 **MIFARE 卡片发卡** 键即可完成密码设定与 卡片发卡。
- 注 1: "Access bits" 字段会自动抓取。
- 注2: 旧KEY必须输入正确,否则会出现指令错误讯息。
- 注 3: Key A 和 Key B 默认值为 "FFFFFFFFFFFF"。
- **注4:** Access bits 是用来设定使用 key A 与 Key B 来控制内存权限。
- 注 5: 初次设定请使用 Key A 去更改设定 Key B。

≣Key:—			G	Vor 4
Key:	FFFFF	FFFFFF	C	Key B
₩Key:-				
]	Key A:	FFFFFFF	FFFFF	
Access	bits:	FF07806	9	
]	Key B:	FFFFFF	FFFFF	

Access bits (KEY)

使用者可设定读/写或其他验证条件。

Read: 读取

Write: 写入

INC: 增加数值

DEC: 减少数值

A/B:比对 Key A 或 Key B

A: 仅比对 Key A

B: 仅比对 Key B

never:不比对任何 Key

如欲对以下设定做更改,请参考 MIFARE spec.

Read	Write A/B B C never	INC • A/B • B • never	DEC A/B never	Read (• never	Write A C B C never
Block 1—				-Access bi	ts
Read A/B B never	Write A/B B Onever	INC • A/B • B • never	DEC • A/B C never	Read A A/B	Write A C B C never
Block 2—				Key B	
Read	Write	INC A/B C B	DEC ⓒ A/B	Read A	Write
C never	C never	C never	O never	C never	C never

DESFire (仅适用于 13.56MHz)

提供 DESFire 指令测试。

MIFARE MIFARE key DESFire ISO14443B
Auto Read Card Disable 10 Sec
90 60 00 00 00
90 AF 00 00 00
90 AF 00 00 00
OA 00 90 60 00 00 00
26

ISO 14443B (仅适用于 13.56MHz)

提供 ISO 14443B 指令测试。

自動讀卡 指紋 NTAG/Ultralight MI ISO14443B指令測試	FARE MIFARE key DESFire ISO14443B ISO15		
IS014443B Config	Auto Read Card Disable 10 Sec		
Request			
Transparent #1	05 00 00		
Transparent #2	ID 00 00 00 00 00 00 00		
Transparent #3	OD 00 00 00 00		
Get China Card GUID			
Get CEPAS Card CID			



ISO 15693 (仅 RD200-MIC & RD300 MHz 支援)

提供 ISO 15693 指令测试。

MIFARE MIFARE key DESFire ISO14443B ISO15693 指令	IS015693 指令測試 韌體更新 ▲ ▶ 卡片資料請寫測試
Inventory	區塊: 0 •
	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Information	
ISO15693 Transparent	寫入區塊資料:
ISO15693 Config	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Auto Read Card Disable 10 Sec	
Transparent	
24 01 00	

指纹 (仅适用于 RD300-FH1)

A.基本

開啓		完成.
指紋編號: 1		
刪除	—————————————————————————————————————	特徴
查空	建檔指紋數	
自	助建檔	
比對測試	:	取得特徵 設定特徵

- 1. 开启/关闭: 启动或关闭指纹扫描
- 2. 指纹编号: RD300-FH1 支援 2000 组指纹(0~1999)
- 3. 删除: 删除指纹(需指定指纹编号).
- 4. 删除全部: 删除全部指纹
- 5. 查空: 查询指纹编号是否已被使用。
- 6. 建档指纹数: 已建档指纹总数。.
- 自动建档:选择指纹编号后点选自动建档,待画面出现完成后即可新增指纹,感应指纹 后听见三短声一长声即新增成功。
- 8. 特征:每个指纹都有独特特征。可点选取得特征 / 设定特征,来取得或设定指纹特征。
- 9. 比对测试: 识别感应指纹的指纹编号。
- 10. 设定比对模式:默认值为 auto 自动,或可选择 off 关闭指纹识别。
- 11. 节能: 设定指纹传感器自动休眠时间, 预设为5分钟。
- 12. UID 加码: 更改指纹编号前缀。

B.指纹 UID 管理

島號 UID	備註	特徵	編號: 1 至 12		
001 00000000000000000000000000000000000		04104		U.	
000000000000000000000000000000000000000		04164	請取資料		
003 00000000000000003		04174			
004 00000000000000004				.+++=n- 1	
005 0000000000000005			🖽 作富	秦 載人	
006 00000000000000006				at the second	
007 0000000000000007			₩ 存	入檔案	
8000000000000000008			- 19	Charles -	
009 0000000000000000			全部IID圖.碼	全部[I])編號	
010 000000000000000A					
011 000000000000000B			編號: 0011 UID:	000000000000000B	
012 00000000000000000C			/##≓⊁.		
for .	du		1)用日土:		
			特徵:		
			10 C	1/1/2	
a and a second sec			新增	更新	

1. 读取数据: 读取所输入编号范围的数据。

2. 写入资料: 写入所输入编号范围的数据。

3. 档案载入:加载数据文件.(uid.txt)

4. 存入档案:储存目前数据.(uid.txt)

5. 全部 UID 乱码:设定指纹的 UID 为随机乱码。

6. 全部 UID 编号:设定指纹的 UID 为默认值。

7. 新增 / 更新: 新增或修改特定的指纹 UID、备注、特征,完成后请存入档案。

指令测试

在此为指令的测试区,可由**请求范例列表**选择(如右 图),或选择类别后直接于 CMD 与{DATA}字段输入欲 测试之指令,并点选 **请求传送**键即可传送指令,或 是点选 **读卡**键来读取卡片。

而请求传送指令与读取卡片的响应皆于响应数据字段显示。

而最下方的 ASCII 转换 HEX,则是提供使用者手动输入 ASCII 码来作 HEX 的转换功能。

1		1		
-請求資料 STX LEN CMD	{ DATA }	[01] 讀取卡片 ID		•
02 02 01	01		(Hex)	
請求(Hex)	02 02 01 01			
		請求傳送		讀卡
回應資料				
STX LEN CMD	STA { DATA	}		(Ascii)
				(Hex)
回應(Hex):			
_ASCII 轉換 Hex				
				(Ascii)
				(Hex)

一般 自動讀卡 NFC NTAG203/Ultralight MIFARE MIFARE key 指令測試 韌體更新

固件更新

在更新固件之前,系统会跳出警示讯息窗口。(如下图)

注意!	
注意:更新產品韌體有可能會導致裝置故障,如非必要諸勿更新。	
() ()	
使用者可直接点选 选固件档案 键选取欲更新的固件档案(*.SYB),	
选取后即可点选 固件更新 键来更新固件。	
一般 自動讀卡 NFC NTAG203/Ultralight MIFARE MIFARE key 指令測試 韌體更新	
PID (Hex): 0317 檢查加總 (Hex): 0000 程式版本:	
軔體檔案路徑:	
選取軔體檔案	
更新進度:	
	

