RD200/300 TOOL 操作手冊





V02.07

目 錄

※操作設定前說明:
驅動程式安裝(於轉換 COM 時使用)3
主畫面4
一般設定5
低頻卡設定(在 RD200-LF 中才有的設定模式)9
EPC/eTag(在 RD200-U1 中才有的設定模式)10
自動讀卡 (僅適用於 13.56 MHz)11
NFC NTAG/Ultralight (僅適用於 13.56 MHz)12
MIFARE (僅適用於 Mifare)14
MIFARE Key15
DESFire (僅適用於 13.56MHz)17
ISO 14443B (僅適用於 13.56MHz)18
ISO 15693 (僅 RD200-MIC & RD300 MHz 支援)19
指紋 (僅適用於 RD300-FH1)20
指令測試

※操作設定前說明:

在一般畫面中,預設值設定為 USB鍵盤模擬。

由於Keybord模式下讀卡後會自動送出Enter斷行,如鎖定在"設定"按鈕上,在感應卡片時,會同

時自動按下"設定"鍵

故若要進行工具設定與操作前,建議先將模式改為 USB人性化介面裝置 再進行設定,以免發生

操作上的困擾。

USB模式			
USB模式: USB鍵盤	Ż模擬	-	USB鍵盤模擬 ▼
設定	讀回設定値 		IIISB鏈般模擬 USB人性化介面裝置 USB人性化介面裝直自動發送

驅動程式安裝(於轉換 COM 時使用)

- 需要轉換 com 模式時候請依照韌體更新步驟,選擇所需的 com port 模式韌體進行更新。 (ex. RD200_U1_COM_V0191_20150316.SYB)
- 2. 更新後,接上裝置系統會自動跳出搜尋到裝置需要安裝驅動程式之視窗。

尋找新增硬體精靈	
	這個精靈協助您安裝軟體於: USB Reader 如果您的硬酸附有安裝 CD 或磁片,現在將它 插入。
	您要精靈執行什麼工作?
	 ○ 自動安装軟體(建議選項)(I) ○ 從湛單或特定位置安裝(進階)(C)
	諸按 [下一步] 繼續。
	<上一步(B) 下一步(B) 下一步(C) > 取消

3. 指定安裝檔案位置,完成安裝。

(SYRIS_RFID_DVD\RD200\Driver)

尋找新增硬體精靈	
	完成尋找新增硬體精霊
	這個精靈安裝了軟體於:
	USB Reader
	按 [完成] 闢閉猪靈。
	and for each of months and months
	<上一步(B) 完成 取消

主畫面

 檔案(2) 語言(Language) 關於(4) 一般 自動請卡 指紋 NTAG/Ultralight NIFARE NIFARE key DESFire ISO144438 () USB模式 USB模式: USB鍵盤模擬 酸定 請回設定値 USB按鍵延遲時間 鍵盤布局 DAL 中括號(1) 「加入弓號('') 加入中括號(1) 「加入弓號('') 加入中括號(1) 「加入弓號('') 加入中括號(1) 「加入弓號('') 加入口。下發 前次定 請回 設定 請回 設定 請回 設定 請回 設定 請回設定値 設定 請回設定値 設定 請回設定値 設定 請回設定値 該定 請回設定値 5 () X 10 ms 設定 請回設定値 (#)和相同卡時間 X 10 ms 該定 請回設定値 (#)和相同卡時間 X 10 ms 該定 請回設定値 (日) (Hex): 066A PD (Hex): 0317 (USB 自動) [已連線] (RD300-FH1 0206) (SN:15149001) 指令完成。 	RD200/RD300 工具程式 ¥0206				
一般 自動請卡 指紋 NTAG/Ultralight MIFARE MIFARE key DESF ire ISO144438 () USB模式 USB模式: USB鍵盤模擬 ● <	檔案(E) 語言(Language) 關於(A)				
USB模式: USB鍵盤模擬 」 設定 讀回設定値 USB按鍵延遲時間 鍵盤布局 IO 」ms 設定 讀回設定 設定 讀回 設定 讀回 設定 讀回 設定 讀回 請回 『如人口(Hex): OEGA PID (Hex): OIA 「如人口(Hex): OEGA PID (Hex): OIA [USB 自動] 、 運線 VID (Hex): OEGA PID (Hex): OIA [USB 自動] 、 [E:連線] (RD300-FH1) 0206) (SN:15149001) 指令完成。 [E:連線] (RD300-FH1) 0206) (SN:15149001)	● 自動請卡 指紋 NTAG/Ultralight MIFARE MIFARE key DESFire ISO14443B ● USB模式				
	USB模式: USB鍵	盤模擬	ID格式:	8H 💽	
USB按鍵延遲時間 鍵盤布局 10 • • 前定 讀回 設定 讀回 設定 讀回 設定 讀回 設定 讀回 設定 讀回 設定 讀回設定値 請未模式 ● ● ● ○ ● ● ● 節定 讀回設定値 請 ● 節定 讀回設定値 意 ● 意 ● 設定 讀回設定値 意 ● 意 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● </td <td>設定</td> <td>請回設定値</td> <td>□ 識別碼反向位元 □ 加入逗號分隔(,)</td> <td>「 識別碼反向位元組 「 加入空白分隔</td>	設定	請回設定値	□ 識別碼反向位元 □ 加入逗號分隔(,)	「 識別碼反向位元組 「 加入空白分隔	
設定 請回 設定 請回 請未模式 「 「 移除數字前'0' 「 反向數字 「 自動 「 「 修設定 請回設定値 「 相同卡偵測 「 節能模式 「 、 x 10 ms 「 新田 「 ●	USB按鍵延遲時間 10 ↓ ♪ ms	鍵盤布局 ENGLISH ✓	「加入中括號([]) 「加入Tab鍵	□ 加入引號(' ') □ 加入向下鍵 □ 加入Poter(CP)	
請卡模式 一 前 □ <td>設定 請回</td> <td>設定</td> <td>「移除數字前'0'</td> <td></td>	設定 請回	設定	「移除數字前'0'		
 ▽ 自動 「 嗶聲 「 燈號 ▽ 相同卡偵測 「 節能模式 ¬ STX ASCII Format 「 eTag 設定 請回設定値 系統指令 請卡機重新開機 回復出廠値 15 ● , x 100 ms 設定 請回設定値 		<u> </u>			
 ✓相同卡偵測 ✓ 節能模式 STX ASCII Format 「 eTag 設定 請回設定値 系統指令 請卡機重新開機 回復出廠値 USB 自動 ▼ [已連線] (RD300-FH1 0206) (SN:15149001) 指令完成。 	☑ 自動 ☑ 嗶聲	☞ 燈號			
STX ASCII Format 「eTag 設定 請回設定値 系統指令 「」 請卡機重新開機 回復出厰値 現線 VID (Hex): [DE6A] PID (Hex): [D317] USB 自動 指令完成。	▶ 相同卡偵測	▶ 節能模式	5	▶ x 10 ms	
設定 請回設定値 系統指令 15 ↓ x 100 ms 請卡機重新開機 回復出廠値 15 ↓ x 100 ms 設定 請回設定値 15 ↓ x 100 ms 設定 請回設定値 16 15 ↓ x 100 ms 17 10 (Hex): [016A PID (Hex): [0317 [已連線] (RD300-FH1 0206) (SN:15149001) 指令完成。 16	STX ASCII Format	□ elag	設定	讀回設定值	
系統指令 15 • _ , x 100 ms 讀卡機重新開機 回復出厰値 建線 VID (Hex): [0E6A PID (Hex): [0317 USB 自動 [已連線] (RD300-FH1 0206) (SN:15149001) 指令完成。	設定	讀回設定值	┌偵測相同卡時間		
請卡機重新開機 回復出厰値 設定 請回設定値 連線 VID (Hex): 0E6A PID (Hex): 0317 USB 自動 [已連線] (RD300-FH1 0206) (SN:15149001) 指令完成。	系統指令		15 •	▶ x 100 ms	
連線 VID (Hex): OE6A PID (Hex): O317	讀卡機重新開機	回復出廠值	設定	讀回設定值	
指令完成。		0E6A 0317 USB 自動 👤	[已連線] (RD300-FH1	0206) (SN:15149001)	
		指令领	宅成。		

連線模式

連線方式可選擇 "USB 自動" 或是"COM x"·x 需視實際情況而定·假設您的裝置被作業系統分

配到 COM9 · 則"連線"的選項將多出 COM9 ·

一般設定

🗟 RD200/RD300 工具程式 ¥0206 📃 🗔 🔀				
檔案(E) 語言(Language) 關於(A)				
──般 自動請卡 指紋 NTAG/Ultralight NIFARE NIFARE key DESFire ISO14443B USB模式				
USB模式: USB鍵盤模擬 ▼	ID格式:	: 8H		
設定 請回設定値	□ 識別碼反向位元 □ 加入逗號分隔(,)	「 識別碼反向位元組 「 加入空白分隔		
USB 按鍵延遲時間 鍵盤布局	「 加入中括號([])	□ 加入尽髋(' ')		
10 • ms ENGLISH •	「加入Tab鍵	「 加入向下鍵		
	「加入Ctrl+Enter(LF)	☑ 加入Enter(CR)		
設定 讀回 設定 讀回	「移除數字前'0'	「反向數字		
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	設定	讀回設定值		
▽ 自動 ▽ 嗶聲 ▽ 燈號	讀卡延遲時間			
☑ 相同卡偵測	5 •	▶ x 10 ms		
□ STX ASCII Format □ eTag				
	「偵測相同卡時間			
系統指令	15 •	▶ x 100 ms		
	設定	讀回設定值		
· UID (Hex): 0E6A USB 自動 ▼ PID (Hex): 0317	[已連線] (RD300-FH1	0206) (SN:15149001)		
指令	完成。			

USB 模式

在此有三種 USB 模式可選擇(如下圖),選擇欲使用的模式後,點選 設定

鍵即可完成設定·或點選 讀回設定值 讀回目前機器內的設定值。

USB 鍵盤模擬:此裝置可模擬鍵盤傳送字元或字串給電腦

USB 人性化介面裝置:需送指令才會有動作(暫存裝置內)

USB 人性化介面裝置自動發送:讀卡後自動發送卡號

-USB模式	设荷粽	•	USB鍵盤模擬 ▼
13464000 17476 400			
設定	讀回設定値		USB人性化介面裝置 USB人性化介面裝置自動發送

COM PORT 模式 (需要更新成com port專用的韌體)

在"COM x"的連線方式下,這裡有兩種USB 模式可供選擇。

USB 串口自動發送:讀卡後自動發送卡號

USB 串口:需送指令才會有動作(暫存裝置內)

-USB模式	
USB模式:	USB 串口自動發送 🔹
設定	USB 串口自動發決 USB 串口

USB按鍵延遲時間

在此模式中,可設定按鍵延遲時間,以減緩或加速讀卡按鍵傳送速度。

─USB 按鍵 延遲時間────		
10 •	▶ ms	
設定	讀団	

讀卡模式

在此模式中,有多種功能選項可供使用者選取,選擇欲使用的項目後,點選 設定 鍵即可完成

設定,或點選 讀回設定值 讀回目前機器內的設定值。

讀卡模式	
▽ 自動 ▽ 嗶聲	☞ 燈號
☞ 相同卡偵測	▶ 節能模式
🗆 STX ASCII Format	🗖 eTag
設定	讀回設定値

功能	說明
自動	自動讀卡
嗶聲	是否發出 Bi 聲提示
燈號	感應時是否閃爍
相同卡測試	連續讀取相同卡號之卡片時·必須間隔約 1.5 秒方可再次讀取
節能模式	可提供較省電的供電方式 (若需寫入大量卡片則不建議使用)
еТад	讀取台灣 ETC eTag 模式

系統指令

在此兩種系統指令·點選 讀**卡機重新開機** 鍵即可令讀卡機重新開機。

點選 回復出廠值 鍵即可把讀卡機還原到出廠預設值。

F	系統指令	
	讀卡機重新開機	回復出廠値

發送 ID 格式

在此有多種 ID 格式可以選擇·4~16 位數的 16 進制或是 4~13 位數的 10 進制。 另外還可以加入逗號或分格換行等等,勾選所 需項目後,點選 設定 鍵即可完成設定,或 點選 讀回設定值 讀回目前機器內的設定 值。

發送ID格式	
ID格式:	8H -
□ 識別碼反向位元	□ 識別碼反向位元組
□ 加入逗號分隔(,)	□ 加入空白分隔
「加入中括號([])	□ 加入引號(' ')
「 加入Tab鍵	□ 加入向下鍵
「加入Ctrl+Enter(LF)	☑ 加入Enter(CR)
□ 移除數字前'0'	□ 反向數字
設定	請回設定値

其各項設定發送後的格式如下:

選擇格式項目	顯示結果	
4H	58E8	
6H	D558E8	
8H	00D558E8	
10H	1800D558E8	
16H	0000001800D558E8	
32H	00000000000000000001800D558E8	
5D	47295	
8D	01226943	
10D	0001226943	
13D	0098785474751	
4D	6493	
FDX (LF only)	00000001226943	
16H +卡片識別號反轉	E858D50018000000	
16H +加入逗號分隔	0000001800D558E8,	
16H +加入中括號	[0000001800D558E8]	
4D +加入空白分隔	1928 1928	
16H +加入引號	'0000001800D558E8'	

卡片掃描時間/偵測相同卡時間

掃描時間:讀取卡片的間隔秒數。

相同卡時間:相同卡片的間隔秒數。

選擇欲設定的時間長度後,點選 設定 鍵即可完成設定,或點選 讀回設定值 讀回目前機器

內的設定值。

· 請卡延遲時間 5 ▲ _	▶ x 10 ms
設定	讀回設定値
	▶ x 100 ms
設定	讀回設定値

低頻卡設定(在 RD200-LF 中才有的設定模式)

在此項主要設定所有讀取 125kHz 卡片類別·選取欲設定的卡片類別後·點選 設定 鍵即可完

成設定·或點選 讀回設定值 讀回目前機器內的設定值。

MIFARE MIFARE key 低頻卡	EPC/eTag 指令測試	韌體更新	• •
─讀取卡片類別 ☑ EM/TEMIC 125 kHz			
FDX-B (ISO11784) - 134.2 kHz	1 31K13 - 123 KH2) SECONTT - 123 KHZ	
設定		請回設定値	

EPC/eTag(在 RD200-U1 中才有的設定模式)

自動 EPC 資料讀取:選擇區塊、指定位址與長度後,點選 設定自動讀取 EPC 鍵即完成設定,

或點選 | 讀回設定值 | 讀回目前機器內的設定值。

移一位元組:選擇後,將自動移一位元組

例如 勾選移一位元組前 012DF30008DD97B5230F02BD 勾選移一位元組後 00012DF30008DD97B5230F02

eTAG 資料讀寫:讀寫台灣高速公路使用的 eTAG;點選 讀取 eTAG 資料 鍵即可讀取目前資料,

或輸入資料並點選 寫入 eTAG 資料 將資料寫入 eTAG。

EPC 資料讀寫:選擇區塊、指定位址與長度後,點選 讀取 EPC 資料 鍵即可讀取目前資料,

或輸入資料並點選 3

寫入 EPC 資料將資料寫入 EPC 的指定位址内。

• EPC C TID C USER	□移一位元組	EPC CTID CUSER	
位址	長度	位址 	
設定自動讀取 EPC	讀回設定値		
J.		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
eTag資料讀寫			
≐≠₫→ Ͳ ⊃∞∿∿1			
讀取elag資料:		讀取EPC資料	
讀取elag資科: 讀取eTa	」 g資料	讀取EPC資料 	
讀取elag資科+: 讀取eTa	」 g資料		
讀取elag資料: 讀取eTa 寫入eTag資料:	」 g資料 [000000000000000000000000000000000000	請取EPC資料 R1,2,4 寫入EPC資料 0000000000000000	
讀取elag資科: 讀取eTa 寫入eTag資料: 寫入eTag資料:	」 g資料 [000000000000000000000000000000000000	請取EPC資料 R1,2,4 寫入EPC資料 000000000000000000000000000000000000	

自動讀卡 (僅適用於 13.56 MHz)

讀取卡片類別:設定欲讀取卡片類別。

設定自動讀取 Mifare Class 、 NTAG203/Ultralight 或 ISO15693 卡片中的某個特定區塊:

- 1. 選擇欲讀取的區塊、區段..等資料
- 2. 點選 設定自動讀取 (or NTAG203/ultraligh)
- 3. 設備將會自動讀取設定的區塊,。

寫入 key 到 EEPROM: 儲存 Mifare key 到設備中。

一般 自動讀卡 指紋	NTAG/Ultralight	MIFARE	MIFARE key	DESFire	IS014443B • •
I ISO14443A (4 Byte) J	- ISO 14443B	🔽 ISO 156	i93	-	設定
I▼ ISO14443A (7 Byte)	CHINA GUID CEPAS			讀回	回設定値
MIFARE NTAG/UltraLight ID請取區塊/位元 (MIFARE 「啓用自動讀取區塊 區段: 0 ・ 區塊: 0 ・ 開始: 0 ・ 位元組: 4 ・ Key錯誤訊息: 1	ISO15693 Classic) • Key A • Key B • • • ED	- 「寫入 『 』	KEY 至 EEPROM 區段: 1 • Key: FFFFFFF	(MIFARE C 」 『FFFF 寫入	C Key A
設定自動讀取 MIFARE	Classic 讀回				

NFC NTAG/Ultralight (僅適用於 13.56 MHz)

1. 卡片資料讀寫測試: 選擇欲讀取的 NFC 卡片區塊

2. 寫入卡片資料: 選擇欲寫入的 NFC 卡片區塊並輸入欲寫入資料(十六進位編碼)

3. UID:讀取 NFC 卡片的 UID

4. 讀取全部卡片資料:在"NO"欄位輸入最大區塊數 · 點選讀取卡片全部資料即開始讀取。

5. URL 位址: 可讀取或寫入卡片中的 URL 位址.

一般 自動讀卡 NFC NTAG203/Ultralight	MIFARE MIFARE key 指令測試 韌體更新
「卡片資料讀寫測試	· 讀取卡片全部資料·
區塊: 7 🗸 📄	00:049CB6A69A402B8071480000E1101200
請取卡片資料:	08:2E636F6D2E74772F6368696E6573652F
HEX: 696C65792E636F6D2E74772F6368696E	12:30325F626C6F672F30305F6F76657276
ASCII: iley.com.tw/chin	
讀取卡片資料	璀狞@+ qH ? D 0?,U iley.com.tw/chinese/02_blog/00_over v
寫入卡片資料: ○ HEX FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	請取卡片全部資料 NO: 16
• ASUII syris.com/	- URL 位护
寫入卡片資料	E11012000103A010440312D1010E5501 (Block 3-6)
	iley.com.tw/chin <<
UD.	696C65792E636F6D2E74772F6368696E (Block 7-10)
049CB69A402B8000	請取 寫入

範例:

寫入一網址到 NTAG203. (NDEF specification)

http://ftp.syris.com/index.php?folder=U1ISSVNfUkZJRF9EVkQvUkQyMDA=

URL 為 "http://" (URI 標示代碼 =03(Hex))

String 為 "ftp.syris.com/index.php?folder=U1ISSVNfUkZJRF9EVkQvUkQyMDA="

(Total 59 characters)

BLOCK 3 E11012000103A010 44 03 <u>40</u> D101 <u>3C</u> 55 <u>03</u>

59 characters +1=60 = 3C(Hex)

URI Identifier Code =03(Hex)

D1 01 3C 55 03+ characters (59) = 5+59=64 =40(Hex)

BLOCK 7 HEX : 6674702E73797269732E636F6D2F696E =ASCII : ftp.syris.com/in

BLOCK 11 HEX: 6465782E7068703F666F6C6465723D55 =ASCII : dex.php?folder=U

BLOCK 15 316C5353564E66556B5A4A5246394556 =ASCII : 1ISSVNfUkZJRF9EV

http://ftp.syris.com/index.php?folder=U1lSSVNfUkZJRF9EVkQvUkQyMDA=

BLOCK 19 6B5176556B51794D44413D000000000 =ASCII : kQvUkQyMDA=

You need write block with RD200 tool as blow.

MIFARE (僅適用於Mifare)

※請先設定MIFARE Key 再更改EEPROM Key。

以下將對個別功能分別說明。

一般 自動讀卡 NFC NTAG203/Ultralight N	MIFARE MIFARE key 指令測試 韌體更新
卡片資料讀寫測試 區段: 1 ● ● ○ Key A ○ Key B 區塊: 0 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	請取
O ASCII	讀取卡片全部資料 NO 16
寫入卡片資料	

1. 卡片讀寫資料測試

設定卡片讀寫時候,記的要勾選EEPROM選項(前提是必需已經存入Key值在EEPROM 內)或者自行輸入Key值以供驗證。

在KEY部份輸入之前所設定的密碼後,選擇區段與選取該密碼為KeyA或B,選取欲寫入 區塊後,卡片資料欄位輸入欲寫入資料,並點選 **寫入卡片資料** 即可完成資料寫入卡片動作;或點選UID、 讀取卡片資料 即可讀取卡片資料內容。

2. 讀取卡片全部資料

點選 讀取卡片全部資料 或 讀寫卡片循環測試 即可讀取卡片資料。

MIFARE Key

	Block 0	(key)		1	-Key A	
Key: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	Read A/B C B C never C	Vrite A/B B never	INC A/B B never	DEC A/B never	Read (never	Write A C B C never
新Key: Key A: FFFFFFFFFFF	Block 1 Read	Vrite A/B	INC • A/B	DEC • A/B	Access t Read	Write
Access bits: FF078069	C B C C never C	B never	С в С never	C never	C A/B	C never
Key B: FFFFFFFFFFFF	Block 2		100	- DEC	Key B	
MIFARE 卡片發卡	A/B C B C never	A/B B never	A/B C B C never	• A/B	© never	• A C B C never

寫入 KEY 至卡片

參照以下步驟寫入 key 到卡片

- 1. 選擇區段
- 2. 輸入舊 key · 勾選該 key 為 key A 或 Key B
- 3. 輸入新 key · 勾選該 key 為 key A 或 Key B
- 4. 點選 MIFARE 卡片發卡 鍵即可完成密碼設定與 卡片發卡。
- 註 1: "Access bits" 欄位會自動抓取。
- 註2: 舊KEY 必須輸入正確,否則會出現指令錯誤訊息。
- 註 3: Key A 和 Key B 預設值為 "FFFFFFFFFFFF"。
- 註 4: Access bits 是用來設定使用 key A 與 Key B 來控制記憶體權限。
- 註 5: 初次設定請使用 Key A 去更改設定 Key B。

區段: 1 • _	
氰Key:	G Vor I
Key: FFFFFFFFFFFFF	C Key H
₩¥	
Key A: FFFFFFFF	FFFF
Access bits: FF078069	
Key B: FFFFFFFF	FFFF

Access bits (KEY)

使用者可設定讀/寫或其他驗證條件。

Read: 讀取

Write: 寫入

INC: 增加數值

DEC: 減少數值

A/B: 比對 Key A 或 Key B

A: 僅比對 Key A

B: 僅比對 Key B

never:不比對任何 Key

如欲對以下設定做更改,請參考 MIFARE spec.

Access bits (key)	
Block 0	Key A
ReadWriteINCDEC• A/B• A/B• A/B• A/B• A/B• B• B• B• B• B• never• never• never• never	Read Write A B C never
Block 1	Access bits
Read Write INC DEC • A/B • A/B • A/B • A/B • B • B • B • B • never • never • never • never	Read A A B C A/B C N N N N N N N N N N N N N
Block 2	Key B
ReadWriteINCDECImage: A/BImage: A/BImage: A/BImage: A/BImage: A/BImage: BImage: BImage: BImage: BImage: BImage: CImage: BImage: B <td>Read Write A</td>	Read Write A

DESFire (僅適用於 13.56MHz)

提供 DESFire 指令測試。

-般 自動讀卡 指紋 NTAG/Ultralight DESFire指令測試	MIFARE MIFARE key DESFire IS014443B
ISO14443A Config	Auto Read Card Disable 10 Sec
DESFire Select+RSTS+PPS	
Send APDU (First)	90 60 00 00 00
Send APDU (Second)	90 AF 00 00 00
Send APDU (Third)	90 AF 00 00 00
Transparent With CRC	04 00 90 60 00 00 00
Transparent Without CRC	26



ISO 14443B (僅適用於 13.56MHz)

提供 ISO 14443B 指令測試。

自動讀卡 指紋 NTAG/Ultralight 1 SO14443B指令測試	dIFARE MIFARE key DESFire ISO14443B ISO15∢►
ISO14443B Config	Auto Read Card Disable 10 Sec
Request	
Transparent #1	05 00 00
Transparent #2	ID 00 00 00 00 00 00 00
Transparent #3	OD 00 00 00 00
Get China Card GUID	
Get CEPAS Card CID	



ISO 15693 (僅 RD200-MIC & RD300 MHz 支援)

提供 ISO 15693 指令測試。

S015693 指令 Inventory	卡片資料讀寫測試 區塊: 0 ◆ 區塊數: 4 ◆
Information	請取區塊資料: 請取區塊資料: 請取區塊資料: 請取區塊資料: 請取區塊資料:
S015693 Transparent IS015693 Config	寫入區塊資料: [] FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
uto Read Card Disable 10 Sec	□
Transparent 24 01 00	



指紋 (僅適用於 RD300-FH1)

A.基本

開啓	關閉	完成.
指紋編號: 1		
刪除	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	特徵
查空		
自	動建檔	
比對測試	ţ:	取得特徵 設定特徵

- 1. 開啟/關閉: 啟動或關閉指紋掃描
- 2. 指紋編號: RD300-FH1 支援 2000 組指紋(0~1999)
- 3. 刪除: 刪除指紋(需指定指紋編號).
- 4. 删除全部:删除全部指纹
- 5. 查空: 查詢指紋編號是否已被使用。
- 6. 建檔指紋數: 已建檔指紋總數。.
- **6動建檔**:選擇指紋編號後點選自動建檔,待畫面出現完成後即可新增指紋,感應指紋後聽見三短聲一長聲即新增成功。
- 8. 特徵:每個指紋都有獨特特徵。可點選取得特徵/設定特徵,來取得或設定指紋特徵。
- 9. 比對測試:識別感應指紋的指紋編號。
- 10. 設定比對模式:預設值為 auto 自動,或可選擇 off 關閉指紋識別。
- 11. 節能:設定指紋感應器自動休眠時間,預設為5分鐘。
- 12. UID 加碼: 更改指紋編號字首。

B.指紋 UID 管理

虩	UID	備註	特徴	編號: 1 至 12	
)01	000000000000000000000000000000000000000		04104		P. C.
)02	000000000000000000002		04164	請取資料	室 λ 沓料
003	000000000000000000000000000000000000000		04174		<u>अत्त</u> र्,∎्षान
004	00000000000000000004				
005	0000000000000000000000			────────────────────────────────────	秦 載人
)06	0000000000000000006		1 1		a statut
007	00000000000000000007			■存	入檔案
008	80000000000000000		11	1	P/1
009	00000000000000000			全部IID圖.碼	全部IID編號
10	A000000000000000				
11	000000000000000000B			編號: 0011 UID:	000000000000000B
12	0000000000000000000			/##≓≯。	*
	ν.it	di	10	1)用 註:	
				特徴・	

- 1. 讀取資料:讀取所輸入編號範圍的資料。
- 2. 寫入資料: 寫入所輸入編號範圍的資料。
- 3. 檔案載入: 載入資料檔.(uid.txt)
- 4. 存入檔案:儲存目前資料.(uid.txt)
- 5. 全部 UID 亂碼:設定指紋的 UID 為隨機亂碼。
- 6. 全部 UID 編號:設定指紋的 UID 為預設值。
- 7. 新增 / 更新 : 新增或修改特定的指紋 UID、備註、特徵,完成後請存入檔案。

指令測試

在此為指令的測試區,可由**請求範例列表**選擇(如右 圖),或選擇類別後直接於 CMD 與{DATA}欄位輸入欲 測試之指令,並點選 請求傳送 鍵即可傳送指令,或 是點選 讀卡 鍵來讀取卡片。

選取請求範例列表	•
[01] 讀取卡片 UID	~
[02][02] 執行動作指令 [03][01] 讀取USB模式 [0C] 讀取使用者資料 [0C] 寫取使用者資料	=
[OD] 讀取序號 [OE] 讀取型號及版本 [OF][O1] 設定重新開機	~

而請求傳送指令與讀取卡片的回應皆於回應資料欄位顯示。

而最下方的 ASCII 轉換 HEX · 則是提供使用者手動輸入 ASCII 碼來作 HEX 的轉換功能。

一般 自動讀卡 NFC NTAG203/Ultralight MIFARE MIFARE key [指令測試 朝體更新
請求資料 STX LEN CMD (DATA) [01] 讀取卡片 ID	
	(Hex)
請求(Hex) 02 02 01 01	
請求傳送	讀卡
回應資料	
STX LEN CHD STA { DATA }	(Asc11) (Hex)
回應(Hex):	
ASCII 轉換 Hex	
	(Ascii)
	(Hex)

韌體更新

在更新韌體之前,系統會跳出警示訊息視窗。(如下圖)	
注意: 注意:更新產品韌體有可能會導致裝置故障,如非必要請勿更新。 確定	
使用者可直接點選 選韌體檔案 鍵選取欲更新的韌體檔案(*.SYB),	
一般 自動請卡 NFC NTAG203/Ultralight MIFARE MIFARE key 指令測試 韌體更新 USB ID VID (Hex): 0E6A 程式大小 (Hex): 0000 程式機型:	
PID (nex):)0017 標置加線 (nex): 10000 社式版本: 1	
選4以中が庭作音楽 更新進度:	