## 韌體更新

執行韌體更新程式前會有警示訊息跳出,提醒使用者預先備份資料,以免更新途中發生問題 導致資料毀損。

注意!
注意:更新產品韌體會影響產品上的部分資料,爲確保資料安全,建議您在更新韌體前先備份您的資料。

**韌體更新步驟:** 

- 步驟 1. 點選 1. 選擇韌體檔案(S)。
- 步驟 2. 選擇欲更新的 \*.SYB 檔案。
- 步驟 3. 點選 開啓② 。

💿 籾盤更新工具	. 0540				(		
檔案(F) 語言(Lau	nguage) 關於(/	D					
		選擇韓	別體檔案				
1. 選擇韌體檔案(S)							
串列網	開啓					? 🗙	
連接阜: 速率: Program/Downlo Verify check	<ul> <li>査詢①:</li> <li>我最近的文件</li> <li>人員面</li> <li>人員面</li> <li>人前の文件</li> <li>人前の電腦</li> <li>人前の電腦</li> <li>人前の電腦</li> <li>人前の電腦</li> <li>人前の電腦</li> <li>人前の電腦</li> </ul>	Eirmware Upg	grade Tool D110.SYB 2	•		-	
		檔名(№): 檔案類型(፲):	Firmware files (*.S)	7B)	<b>↓</b> 3	開啓(0) 取消	

步驟 4-1~4-3. 選擇裝置連線是串列或網路並填寫設定內容,並指定裝置 ID。

- 步驟 5. 點選連線裝置。
- 步驟 6. 點選更新。

割 割 割 割 割 割 手 引 0540 端 実 (4) 第 三 (1 an ana an) 開 か (4)						
·····································						
1 濯掇舠 <b>磬</b> 樘家(S)						
	·····································					
▲ 単列 網路   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	ID : 0001 •					
連接阜: 001 4-2	2. 連線裝置( <u>C</u> )					
速率: <u>19200,e,8,1</u>						
Program/Download						
Verify check	6					
3. 更新	( <u>U)</u>					
列 朝 朝 朝 朝 朝 新 丁 且 0540						
檔案(F) 語言(Language) 關於(A)						
選擇韌體	檔案					
選擇韌體	■					
選擇初體 1. 選擇韌體	₩檔案 ●					
選擇初號       選擇初號       1. 選擇初體       串列	檔案 ● 檔案(S) ID:0001 ↓ 4-3					
選擇初代 <b>1. 選擇初體</b> 串列 IP: 192.168.1.101 4-1	檔案 ● 檔案(S) ID:0001 ↓ 4-3 5					
選擇初號 <b>1. 選擇初體</b> 舉列 網路 IP: 192.168.1.101 4-1 連接阜: 5003 4-2	▲檔案 ●					
選擇初代 1. 選擇初體 単列 網路 IP: 192.168.1.101 4-1 連接阜: 5003 4-2 Program/Download	檔案 ▲檔案(S) ID: 0001 • 4-3 2. 連線裝置(C) 裝置:					
選擇初能 1. 選擇初體 串列 網路 IP: 192.168.1.101 4-1 連接阜: 5003 4-2 Program/Download Verly check	▲檔案(S) ID: 0001 • 4-3 2. 連線裝置(C) 裝置:					