

SYUR86N-HU3

网络桌上型UHF+HF RFID 读卡器

安装说明手册

Network UHF/HF RFID
Desktop Reader
Install Instruction

V0100



请用输入网址或用手机扫描QR Code下载手机工具程式与工具说明书。

Please use the URL or QR Code to download Tools and manual.

<http://www.syris.com/app>

SYRIS 矽瑞股份有限公司
SYRIS TECHNOLOGY CORP.

中国台湾省台中市西区台湾大道二段16号12楼
12F, No.16, Sec. 2, Taiwan Blvd., West Dist.,
Taichung City 40354, Taiwan

电话TEL : +886-4-2207-8888

传真FAX : +886-4-2207-9999

E-Mail : service@syris.com

Web : <http://www.syris.com/app>







SYUR86N-HU3 规格 / Specification

| 项目/Items | 内容/Specs |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 频率 Frequency | 840~960MHz + 13.56MHz |
| UHF协议 UHF Protocols | EPC Class 1 Gen 2; ISO 18000-6C |
| UHF读取距离 UHF Read range | 最长20cm (Tag本身天线影响读取距离) Up to 20 cm (depends on tag's antenna) |
| HF协议 HF Protocols | ISO15693 / ISO14443A ISO14443B / Mifare Block |
| HF读取距离 HF Read range | 最长5cm Up to 5 cm |
| Ethernet | 10M/100M Ethernet Port |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| 状态指示 Status Indicator | 3色LED(RGB) 与 蜂鸣器 Tricolor LED(RGB) & Beeper |
| 配置接口 Configuration Interface | Micro USB / Ethernet / Wi-Fi |
| 数位输出 Digital Output | 2个继电器输出 2 Relay output |
| 电源供应 Power Supply | 12 VDC |
| 电源瓦数 Power Consumption | 1W~6W |
| 操作温度 Operating temperature | -10°C ~ +60°C |
| Size(mm) | 125 x 86 x 89 mm |

SYUR86N-HU3 控制器接线图

SYUR86N-HU3 WIRING DIAGRAM



Micro USB
 For setup only 仅供设定使用